

Informační list výrobku

Obchodní značka	Electrolux
Model	LFP616X 942022619
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	48.3
Třída energetické účinnosti	A
Účinnost dynamiky kapalin	30.8
Třída účinnosti dynamiky kapalin	A
Účinnost osvětlení (lux/W)	40
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	75.1
Třída účinnosti tukové filtrace	C
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	220/600
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	-
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	46/68
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.01

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		LFP616X 942022619	
Rocní spotřeba energie	AEChood	48.3	kWh/rok
Koeficient zvýšení času	f	0.9	
Účinnost proudění tekutin	FDEhood	30.8	
Index energetické účinnosti	EELhood	51.7	
Naměřený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	348.1	m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	PBEP	439	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q _{max}	600,0	m ³ /h
Naměřený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	138,0	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	WL	4,0	W
Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	E _{middle}	160	lux
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _s	0	W
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P _o	0.01	W
Hladina akustického výkonu	LWA	68	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.